


RAIL EXTENSIBLE

Fonctionne avec les moteurs Neo Curtains dans la série CM CM-BRE40 0.8/100 et CM-WRT40-1.2/130

Version 1.2



Modèles

CUR-PLU-FR-3M

CUR-BAT-FR-3M

CUR-SMA-FR-3M


CUR-PLU-FR-4M


CUR-BAT-FR-4M


CUR-SMA-FR-4M




Découvrez votre rail extensible







Guide des distances



Installation sur différents types de matériel

Attention: Chaque matériel de mur/plafond nécessite une type de vis spécifique qui pourrait ne pas être inclus dans ce trousse d'installation. Consultez votre quincaillerie locale si vous n'êtes pas certain quel type vous convient.

Guide d'ancrage

Installation sur gypse

Si installé sur gypse avec extension **maximale** et poids maximale, il est suggéré d'utiliser **2 supports type a** de chaque côté et équidistant avec **1 support type b** au milieu.

Si installé sur gypse à l'extension minimale, il est suggéré d'utiliser au moins **4 supports type b,** une à chaque extrémité et 2 à une distance égale des extrémités.

Veuillez noter: Une longueur entre l'extension maximum et le minimum nécessitera une combinaison des **supports type a et type b**.

Installation sur colombage

Si installé sur colombage (stud) à l'extension maximale, 1 support type a de chaque côté et 2 supports type a plus près du centre; un total de 4 supports type a suffiront.

Si installé sur colombage à l'extension **minimale**, il est suggéré d'utiliser **3 supports type b**, une de chaque côté et une au centre.

Attention

La quantité de supports de plafond variera selon la longueur du rail étendu, le poids du tissu utilisé, ainsi que la surface où sera monté le rail. Il est complètement acceptable d'utiliser tous les supports de plafond fournis.

Specifications du rail Go Smart Curtain

CUR-PLU-FR-3M, CUR-BAT-FR-3M, CUR-SMA-FR-3M

Longueur (extension min. à max.): 1.7m à 3m (66.5po à 118po)


CUR-PLU-FR-4M, CUR-BAT-FR-4M, CUR-SMA-FR-4M


Longueur (extension min. à max.): 2.2m à 4m (86.5po à 157.5po)

Gestion de dechets


Ne pas jeter ce produit avec vos déchets domestiques. Veuillez svp recycler les produits endommagés selon les règlements de votre région.

Installation au mur cont.







9. Sécurisez les supports muraux au mur, en vous assurant qu'ils soient **tous à la même hauteur. Attachez le rail**, dont les supports a et b sont déjà installés, aux supports murals **en utilisant les écrous, vis et rondelles fournis**.




10. Accrochez vos rideaux en insérant les crochets dans le chariot fixe, les chariots et finalement dans le chariot du milieu.


Installation






1. Dévisser les deux vis qui se trouvent sur le chariot de milieu de gauche. Ensuite, ouvrez les deux loquets situés sur le haut, aux extrémités à gauche et à droite.






2. Étendre le rail à la longueur désirée. Il est suggéré d'étendre le rail d'au moins 25 cm (10 po) au-delà de chaque côté de la fenêtre. Ensuite, fermez les loquets à gauche et à droite.


*Remarque: Si vous décidez de modifier la longueur du rail, assurez-vous de refaire les étapes 1 et 2 pour éviter tout écart à la fin du rail.







3. Déplacez les supports de gauche et de droite vers les extrémités du rail et serrez les deux vis du chariot de milieu de gauche.

6







4. Mesurez la longueur de la courroie visible et coupez la couverture en plastique à la bonne longueur. Ensuite, enclenchez la couverture contre les débris par-dessus de la courroie visible. **Gardez la partie restante de la couverture au cas où un jour le rail devrait être étendu.**





5. Les supports doivent être placés à une distance d'au moins 50cm (20po) l'un de l'autre, ou à la même distance que les colombages. Gardez une distance d'au moins 1cm (3/8po) mais pas plus que 2 cm (3/4po) entre les supports et chaque bout du rail. Pour plus d'information, veuillez consulter la section guide d'ancrage.






6. Insérez le support dans le rail à un angle de 45 degrés, ensuite tournez-le **dans le sens contraire des aiguilles d'une montre** jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire au rail. Répétez la procédure pour tous les supports. **Serrez les vis centrales des supports b.**






7. Assurez-vous de bien compter le **numéro de crochets requis** pour un panneau de rideau. Insérez cette **quantité moins trois de chariots** sur chaque côté du rail. Mettez **un chariot fixe à chaque bout du rail**.

Installation au plafond








9. Accrochez vos rideaux en insérant les crochets dans le chariot fixe, les chariots et finalement dans le chariot du milieu.

Installation au mur



8. Utilisez les supports a et b que vous avez attaché au rail pour **indiquer la position ou les supports muraux seront installés**. Si vous utilisez des colombages pour ancrer les supports muraux, il est possible qu'il faudra ajuster un peu la longueur du rail et/ou la position des supports. SVP consultez la section **guide d'ancrage.**

4 5